



ex 2xHDPE, od novej OSx po TO Sp. St. Ves, do voľnej HDPE  
inštalovať 5x10/8. Premiestniť ex OK24v1 do novej mtr10/8.  
Do uvoľnenej HDPE inštalovať mtr10x7/4

..... ex HDPE, do nej inštalovať mtr10x7/4

..... výkop

———— navrh nadzemnej trasy